

Lemorele Clé WiFi Bluetooth 5.0 Puissante 1200Mbps USB 3.0 Carte WiFi 802.11ac Adaptateur WiFi USB Double Bande 2.4GHz/300Mbps 5.8GHz/867Mbps 5dBi Antenne Compatible avec Windows, Mac OS, Linux

Référence : 5300



Gain Élevé, Super Rapide, Non-Stop Streaming

Adaptateur WiFi USB 3.0 AC 1200Mbps sans fil, idéal pour les réseaux 802.11ac.



Avis: Nécessite un routeur prenant en charge 1200Mbps et branchez cet adaptateur WiFi sur le port USB 3.0 de votre ordinateur.

Beamforming WiFi, Débit Supplémentaire avec MU-MIMO

Grâce grâce au MU-MIMO, cet adaptateur WiFi USB exécute quatre flux et dessert plusieurs périphériques simultanément, pour une vitesse maximale et une connectivité WiFi ininterrompue à tous les périphériques.



Remarque: La prise en charge de MU-MIMO par votre routeur est nécessaire pour obtenir une véritable MU-MIMO.

Équipez Votre Ordinateur avec Bluetooth, Adaptateur USB Bluetooth 5.0

Liaison de Types de Périphériques Bluetooth à Votre Ordinateur
via un Adaptateur Bluetooth 5.0



Ce Lemorele dernier adaptateur WiFi USB bi-bande 5G /2.4G à 1200 Mbits assure une transmission stable et rapide du signal Wi-Fi et Bluetooth, vous permettant de surfer sur Internet, de visionner des vidéos en haute définition et de jouer en ligne sans décalage!

Spécifications Techniques

Interface: USB 3.0

Protocole pris en charge: WiFi IEEE802.11ac / n / g / b / a, MU-MIMO

Version Bluetooth: 5.0

Système pris en charge: Dongle WiFi Bluetooth pour Windows XP / Vista / 7/8/10 /8.1/ Mac OS / Linux (Code source) ;

Bluetooth pour Windows 7 / 8.1 / 8/10

Si vous ne parvenez pas à utiliser Bluetooth

- Veuillez désinstaller proprement le pilote Bluetooth installé automatiquement dans le gestionnaire de périphériques, puis téléchargez et installez à nouveau le pilote en suivant les instructions. **Note:** Vous devez le désinstaller, pas le supprimer ou le désactiver.
- La raison en est que le pilote Bluetooth de l'ordinateur est en conflit avec le pilote Bluetooth du produit, et ce dernier ne peut pas être reconnu.

Si vous ne pouvez pas utiliser le wifi

- Veuillez désinstaller le pilote wifi installé automatiquement dans le gestionnaire de périphériques, puis téléchargez et installez à nouveau le pilote en suivant les instructions. **Note:** Vous devez le désinstaller, pas le supprimer ou le désactiver.
- La raison en est que le pilote WiFi de l'ordinateur est en conflit avec le pilote WiFi du produit, et ce dernier ne peut pas être reconnu.