

NETUM NT-1228BL Bluetooth QR 2D Barcode Scanner à Main Levée USB sans Fil 1d Codes-Barres 2D Imager pour Mobile Paiement Ordinateur écran Scan Prise en Charge iOS et Android

Description du produit



NT-1228BL Bluetooth sans Fil 2D (Q R) Lecteur de Code à Barres

- **Conception de connexion 3 en 1 :**

1. Connexion Bluetooth : se connecte facilement à votre ordinateur portable, PC, téléphone portable, tablette, iPhone, iPad, point de vente. la distance de transmission dans l'environnement des obstacles est d'environ 10 m / 33 pieds.
2. Connexion sans fil 2,4 G : connectez le scanner à votre appareil via le dongle USB, fonctionne avec Windows XP/7/8/10, Mac OS, Linux. la transmission dans l'environnement sans aucun obstacle peut atteindre jusqu'à 100m / 330ft.
3. Connexion USB : Connectez le scanner à votre appareil via le câble USB. En mode filaire, l'utilisateur peut scanner le code-barres pendant le chargement.

- **Performances de numérisation supérieures**

1. Technologie d'obturation globale rapide avec exposition automatique : Équipé de son capteur CMOS 640 x 480, l'appareil a une tolérance de mouvement de 24 pouces par seconde, offrant des résultats de numérisation rapides et précis.
2. Le moteur de numérisation 2D offre une capacité de décodage pour les codes-barres 2D tels que PDF417, Data Matrix, Q R Code, MicroQ R ainsi que les codes-barres 1D courants.

3. Capable de lire les codes-barres des licences d'équipe délivrées par la Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal (FFPJP).

- **3 modes de déclenchement**

1. Mode déclencheur de clé : la lumière de balayage est allumée uniquement lorsque vous appuyez sur le déclencheur.
2. Mode de numérisation continue : la lumière de numérisation est toujours allumée lorsque le scanner est électrifié. Scanner le code-barres sans appuyer sur aucun bouton.
3. Mode d'auto-induction : la lumière de numérisation est éteinte jusqu'à ce qu'un code-barres soit présenté devant le scanner. Une fois le code-barres détecté, la lumière de lecture s'allume automatiquement pour lire le code-barres.

- **2 modes de téléchargement**

1. Mode de téléchargement instantané : lisez les codes-barres et téléchargez le code-barres directement dans le fichier que vous avez ouvert
2. Mode de stockage : tous les codes-barres numérisés seront stockés directement dans la mémoire intégrée du scanner. Vous pouvez télécharger les données sur votre appareil par lots.

- **Symbologies 1D prises en charge**

1. UPC / EAN (UPCA / UPCE / EAN-8 / EAN-13, ISBN (Bookland), Code 39, Code 32 (Italian Pharmacode), Code 128, Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 sur 5, Matrice 2 sur 5 (Japonais), Code 11, Telepen, Pharmacode, Code postal chinois, MSI Plessey,
2. GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Telepen.

- **Symbologies 2D prises en charge**

1. Code Q-R, Micro Q-R Code DataMatrix MaxiCode, Aztec, PDF417, MicroPDF417, PostNet, PLANET, Australie, Royal Post, CODABLOC F Codes composites (CC-A, CC-B, CC-C)

- **Configuration requise:**

1. Appareil mobile : iOS, Android
2. Périphérique PC : Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP/CE, Mac OS X, Linux

- Remarque : Incompatible avec Square POS

- **Note importante:**

1. Si vous souhaitez passer de HID à SPP ou BLE, scannez simplement le code-barres de la commande correspondante.
2. Si vous souhaitez passer du mode SPP ou BLE au mode HID, veuillez ignorer (ou supprimer) "Netum Bluetooth" → désactiver le Bluetooth → scanner le code-barres de la commande HID → ouvrir le Bluetooth → le réparer.

- **Prend en charge 25 langues**

1. Prend en charge plusieurs langues, dont l'anglais, l'espagnol, l'allemand, le français, l'italien, le japonais, etc.
2. Pour obtenir une sortie correcte, adaptez la langue du clavier du scanner à celle du clavier de votre ordinateur.
3. La langue par défaut du scanner est l'anglais.

- **Configuration programmable**

1. Ajoutez des préfixes/suffixes personnalisés, supprimez des caractères.
 2. Ajouter des touches/combinaisons de clavier (terminateur TAB, CR&LF, Accueil, etc.)
 3. Activez ou désactivez le type de code-barres comme vous le souhaitez.
 4. Activer/désactiver le bip, modifier les majuscules/minuscules
- *Pour en savoir plus, consultez le manuel d'utilisation du NT-1228BL (PDF).....*